



## Planet WGSD-1022 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Ср, 2012-05-23 15:49



Развивая тему сброса устройств в настройки по умолчанию, разберемся с тем, как происходит обнуление настроек на коммутаторе **Planet WGSD-1022**. Пошаговая инструкция по сбросу:

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту [minicom](#) [1]. Настройки **COM**-порта: **38400 8N1**.
2. Подаем питание на коммутатор.
3. Наблюдаем за процессом загрузки. Дождавшись строки "**Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom**", ждем клавишу "**Enter**" или "**Esc**".

```
----- Performing the Power-On Self Test (POST) -----UART Channel Loopback Test.....PASS

Testing the System SDRAM.....PASSBoot1 Checksum Test.....PASS

Boot2 Checksum Test.....PASSFlash Image Validation Test.....PASSBOOT Software Version 1.0.2 Built 09-Jul-2006 18:20:30Demo based on 88E6218 with ARM946E-S.32MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
```

4. Попадаем в "Startup Menu".

```
Startup Menu

[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode
[5] Set Terminal Baud-Rate
[6] Back

Enter your choice or press 'ESC' to exit:
```

5. Ждем кнопку "**3**" (**Password Recovery Procedure**), выполняя тем самым процедуру восстановления пароля. Высвечивается сообщение "**==== Press Enter To Continue ====**". Соответственно ждем еще раз "**Enter**".



6. Жмем кнопку "6" (**Back**) для продолжения процесса загрузки.

7. По завершению загрузки, коммутатор выдает строку приглашения командной строки:

```
console>
```

Для повышения прав, воспользуемся командой "**enable**":

```
console> enableconsole#
```

8. - **Если необходимо всего лишь изменить пароль для пользователя admin**, то следует воспользоваться следующей командой (в режиме глобальной конфигурации):

```
console# configureconsole(config)# username admin password  
PASSWORD_HERE level 15
```

Не забываем о необходимости сохранить конфигурацию:

```
console# copy running-config startup-config
```

Отправляем коммутатор на перезагрузку:

```
console# reload  
This command will reset the whole system and disconnect your current session.Do you  
ou want to continue ? (Y/N)[N] Y
```

- **Если же необходимо полностью очистить конфигурацию**, то проще всего удалить стартовый конфиг:

```
console# delete startup-configDelete startup-config [y/n]? y
```

После этого просто отправляем коммутатор на перезагрузку:

```
console# reload  
You haven't saved your changes. Are you sure you want to continue ? (Y/N)[N] Y  
This command will reset the whole system and disconnect your current session.Do you  
ou want to continue ? (Y/N)[N] YShutting down ...
```

9. После завершения загрузки можно авторизоваться, используя логин **admin** и пароль **admin**.

На этом вся процедура сброса пароля на коммутаторе **Planet WGSD-1022** и заканчивается. Согласно инструкции, получаем доступ к устройству, либо же вообще сбрасываем его в настройки по умолчанию.

**Источник (получено 2025-03-30 09:19):**

<http://muff.kiev.ua/content/planet-wgsd-1022-sbros-v-defolt>

**Ссылки:**



[1] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>