



Edge-Core ES3552M - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Вс, 2012-07-15 17:07



На тестовом стенде оказался "очередной пациент" - коммутатор **ES3552M** (стоит отметить, что для коммутатора **ES3528M** все аналогично). В первую очередь рассмотрим процедуру сброса коммутатора в настройки по умолчанию. Инструкция несложная, но имеет свои особенности.

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту [minicom](#) [1]. Настройки **COM**-порта: **9600 8N1**.
2. Подаем питание на коммутатор.
3. Во время загрузки нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+U** и после прохождения **POST** должен появиться запрос пароля:

```
User Mode

--- Performing Power-On Self Tests (POST) ---DUMMY Test 1 .....
.. PASSUART Loopback Test ..... PASSDRAM Test .....
PASSTimer Test ..... PASSDone All Pass.----- D
ONE -----

Password :
```

4. Вводим пароль - **mercury** и ждем **"Enter"**. После ввода пароля выводится список файлов на флеше:

File Name	S/Up	Type	Size	Create	Time
le.bin	0	10	128000	26:01:06	\$binary_cfg_file_interna
l.bin	0	10	128000	26:00:59	\$logfile_1
0	3	704	3512:03:42	ES3528_52M_diag_V1.0.0.8.bix	1 1
1383604	00:01:21	ES3528_52M_opcode_V1.4.7.1.bix	1	2	483696
4 84136:21:05	Factory_Default_Config.cfg	0	5	455	24:0
0:51	certificate	0	8	32640	24:00:43
startup1.cfg	1				
5	12568	2638:38:04			Free Space : 9
043968	[X]	modem Download	[D]	delete File	[S]et Startup File
			[C]hange Baudrate	[Q]uit	S
					elect>

5. В моем частном случае загрузочным конфигурационным файлом является **startup1.cfg** (смотрите колонку **S/Up**). Соответственно его и нужно удалить. Для удаления файла необходимо нажать клавишу **"d"**. Однако не забывайте, что этот коммутатор поддерживает возможность хранения нескольких конфигурационных файлов, возможно необходимо будет также удалить и их тоже.

```
File name to delete : startup1.cfg
```



This is starup file, you sure you want to delete it (y/n) ?y

6. После удаления файлов конфигурации жмем клавишу "**q**" для выхода и загрузки в обычном режиме.
7. По завершению загрузки авторизуемся на коммутаторе, используя логин **admin** и пароль **admin**.

Источник (получено 2025-06-03 18:42):

<http://muff.kiev.ua/content/edge-core-es3528-sbros-v-defolt>

Ссылки:

[1] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>