Extreme Networks Summit 200-24 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Вс, 2013-07-07 18:41

Продолжая тему сброса устройств в настройки по умолчанию, разберемся со сбросом конфигурации коммутатора **Extreme Networks Summit 200-24**. Что характерно, среди доступных команд коммутатора, возможность удаления файла стартовой конфигурации не обнаружил...

Соответственно, рассмотрим пошагово процедуру сброса конфигурации. По сути возможны два варианта сброса конфигурации.

Способ 1.

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту minicom **[1]**. Настройки COM-порта для коннекта: **9600 8N1**.

2. Подаем питание на коммутатор.

3. Нажимаем и удерживаем на клавиатуре **Spacebar** (пробел), чтобы попасть в **BootROM** :

```
Boot Module, Nov  9 2005 v5.1============================Memory Size: 1
28 MBPress spacebar during powercycle for boot menu

BootROM->
```

   Чтобы ознакомиться с возможностями, которые предоставляет **BootROM**, воспользуемся встроеной подсказкой, просмотреть которую можно нажав клавишу "**h**"

```
BootROM->Image selected:          PrimaryConfiguration selected:  Primary
Current baudrate:        9600

1: Select primary code image2: Select secondary code image3: Select prima
ry configuration4: Select secondary configurationb: Change baud rated: Fo
rce Factory default configurationf: Boot on board flashh: Helpk: Erase se
lected configurations: Load code image from serial port using Xmodemv: Sh
ow primary and secondary image versions
```

4. Указываем принудительную загрузку с настройками по умолчанию, нажав на клавишу "**d**".

```
BootROM->Factory Default configuration selected
```

5. Грузимся из присутствующего на флеше образа, нажав клавишу "**f**".

6. По завершению загрузки, авторизируемся на коммутаторе, используя логин **admin**, пароль не установлен.

7. Сохраняем конфигурацию с помощью команды **save**:

```
* Summit200-24:3 #   save
Do you want to save to the primary configuration database? y>>>>>>>>>>>>
```

```
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
```

8. Для загрузки в обычном режиме, перезагружаем коммутатор, воспользовавшись командой **reboot**.

```
Summit200-24:4 # reboot
Are you sure you want to reboot the switch (y/n)?  y
```

Способ 2.

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту minicom **[1]**. Настройки COM-порта для коннекта: **9600 8N1**.

2. Подаем питание на коммутатор.

3. Нажимаем и удерживаем на клавиатуре **Spacebar** (пробел), чтобы попасть в **BootROM** :

```
Boot Module, Nov  9 2005 v5.1============================Memory Size: 1
28 MBPress spacebar during powercycle for boot menu

BootROM->
```

Чтобы ознакомиться с возможностями, которые предоставляет **BootROM**, воспользуемся встроеной подсказкой, просмотреть которую можно нажав клавишу "**h**"

```
BootROM->Image selected:          PrimaryConfiguration selected:  Primary
Current baudrate:        9600

1: Select primary code image2: Select secondary code image3: Select prima
ry configuration4: Select secondary configurationb: Change baud rated: Fo
rce Factory default configurationf: Boot on board flashh: Helpk: Erase se
lected configurations: Load code image from serial port using Xmodemv: Sh
ow primary and secondary image versions
```

4. Коммутатор использует при загрузке **primary** конфигурацию. Очистим ее, нажав клавишу "**k**".

```
BootROM->Erasing primary configuration .!
```

5. Грузимся из присутствующего на флеше образа, нажав клавишу "**f**".

6. По завершению загрузки, авторизируемся на коммутаторе, используя логин **admin**, пароль не установлен.

7. Сохраняем конфигурацию с помощью команды **save**:

```
* Summit200-24:3 #   save
Do you want to save to the primary configuration database? y
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
```

Источник (получено *2025-12-13 10:15*):
http://muff.kiev.ua/content/extreme-networks-summit-200-24-sbros-v-defolt

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232